

ALV PROSENTIN MUUTOS 01.09.2024
CHD 3010, 5010 ja 2050

Vero prosentin muutos

CHD 3010 ja 5010: avain PRG -asentoon

**CHD 2050: paina SHIFT ja CASH
Valitse näytöltä PRG ja paina CASH**

- Näppäile 79 ja paina #/NS
- Näppäile 1 ja paina KÄTEINEN (CASH)
- Paina #/NS

- Näppäile 3 0 ja paina #/NS –näppäintä (näytöllä 24,00)
- Näppäile 2 5 , 5 0 ja paina KÄTEINEN (CASH)
- Lopeta ohjelmointi #/NS –näppäimeen

CHD 3010 ja 5010: avain REG -asentoon

**CHD 2050: paina SHIFT ja CASH
Valitse näytöltä REG ja paina CASH**