

ALV PROSENTIN MUUTOS 01.01.2026

CHD2050-3010-5010

Vero prosentin muutos

CHD 3010 ja 5010: avain PRG -asentoon

CHD 2050: paina SHIFT ja CASH

Valitse näytöltä PRG ja paina CASH

- Näppäile 79 ja paina #/NS
- Näppäile 1 ja paina KÄTEINEN (CASH)
- Paina #/NS

- Näppäile 3 0 ja paina #/NS –näppäintä (näytöllä 25,50)
- Paina ST (näytöllä 14,00)
- Näppäile 1 3 , 5 0 ja paina KÄTEINEN (CASH)
- Lopeta ohjelmointi #/NS –näppäimeen

CHD 3010 ja 5010: avain REG -asentoon

CHD 2050: paina SHIFT ja CASH

Valitse näytöltä REG ja paina CASH